




Pokrenite Internet explorer, Mozilla Firefox ili neki drugi web browser na Vašem računaru, a zatim u adres bar ukucajte: 192.168.1.1.



Otvoriće Vam se „Info“ stranica Vašeg rutera. Obratite pažnju na mjesto gdje stoji „WAN IP: 0.0.0.0“:




Zatim kliknite „Setup“:




Da bi ste mogli promijeniti podešavanja rutera morate ukucati „user name“ i „password“ za pristup ruteru. Napomena: fabrička podešavanja: *user name: root; password: admin*. U slučaju da Vam ovo ne prođe nađite podatke koje Vam je ostavila osoba koja je podešavala ruter.




Zatim će Vam se otvoriti stranica za podešavanje rutera. U polju ispred kojeg piše „Connection Type“ kliknite na strelicu i otvorće Vam se padajući meni gdje ćete odabrati opciju „ Automatic Configuration – DHCP“. Kliknite lijevim klikom na tu opciju.





Zatim na dnu stranice kliknite „Save“ sačekajte par sekundi dok router sačuva podešavanja pa onda kliknite na „Apply settings“

Poslije ovoga pojaviće Vam se ekran koji će izgledati ovako:



Kao potvrdu da ste sve dobro uradili možete pogledati u gornji desni dio ekrana gdje će Vam sada pisati slijedeće: „WAN IP: 79.143. XXX.XXX“ umjesto četiri nule.

